



Aufrauen ist eine Technik, die man mit dem Glaspinsel oder mit sehr feinem Glaspapier vornehmen kann.



Trockenfärben ist die Technik, bei der die meiste Farbe am Pinsel auf einem Papier abgestreift wird, bevor man ganz behutsam vorstehende Teile eines Modells behandelt.



Vor- und nachher 1: Der linke Wagen wurde aufgeraut und anschliessend hellbraun verwittert, so dass die Ecken und die Türen hervorgehoben werden.



Vor- und nachher 2: Der ganze bearbeitete Schiebewandwagen, im Vergleich dazu der neue Wagen direkt aus der Verpackung.