

schen den beiden Gruppen elektrisch unterbrochen ist. Die Zuleitung zur zweiten Gruppe erfolgt mit einem Kabel. Schliesslich werden die beiden Kabelpaare aus den Drehgestellen an die beiden äusseren Leiterbahnen angelötet und die Platine auf den Abteiltrennwänden verklebt.

Nach Abschluss aller Arbeiten werden die Wagen wieder zusammengebaut. 🚫

Auf unsere Website stellen wir den Abonnenten die Skizze der Griffstange und der Bohrlehre zum Download bereit.



<https://loki.ch/de/leichtstahlwagen>

