

Bilder 1 und 2: Beim Bausatz ist kein Schleifen oder Anpassen der Teile notwendig. Wie bereits erwähnt, der Zuschnitt der Elemente ist von höchster Qualität und erfordert keinerlei Nacharbeiten. Der Bausatz besteht aus sich überlappenden Teilen, die ein Relief aus Ziegeln und Betonbalken bilden. Vor dem Zusammenbau und der Einfachheit halber müssen die Ziegelsteine bemalt werden. Ich wählte eine Mischung aus Elfenbein- und Ockerfarben im Verhältnis 9:10 und 1:10, die mit einem weichen Borstenpinsel aufgetragen wurde.

Bild 3: Einige Ziegelsteine werden nun in Elfenbein-, Ocker-, mittleren Fleischttönen der Marke Prince Auguste mit einem feinen Pinsel 0/5 eingefärbt. Dieser Schritt ist wichtig, um Kontrast in das Gebäude zu bringen. Diejenigen, die rote Ziegel in der Hintergrundfarbe bevorzugen, werden für diesen Schritt auf die Farben Braun, Rot, Ocker, Siena gebrannt zurückgreifen. Die ersten beiden Backsteinelemente lassen wir dann beiseite.

Bilder 4 bis 6: Der einzige Schritt, der eine Schwierigkeit darstellt, ist die Montage des Gesimses. Nehmen Sie sich Zeit, die verschiedenen Breiten der Elemente zu identifizieren, und tragen Sie anschliessend wie

auf Bild 4 eine Linie Weissleim mit einem Pinsel auf den Rand des 2,5-mm-Abschnitts auf. Kleben Sie es bündig mit dem 1,5 mm breiten Stück. Verwenden Sie dabei eine Zange, um die Baugruppe sicher zu halten.

Fahren Sie mit dem Verkleben zusammen mit den Klammern und dem Weissleim fort, und schliessen Sie das Gesims mit dem 6,3 mm breiten Teilstück ab. Ich habe das Gesims in der Länge um 9 mm gekürzt,

