



Der Güterwagen K2 kann nun auch mit neueren Beschriftungen von privaten Firmen oder in älteren Versionen von Privatbahnen ausgerüstet werden.

Der gedeckte Güterwagen K2 der SBB im Eigenbau in Spur 0 (6. Teil, Schluss)

Güterwagenklassiker

Farbgebung und Beschriftungen geben Eisenbahnmodellen in aller Regel den letzten Schliff und ihr endgültiges «Gesicht». Das soll Herausforderung genug sein, sich beim letzten Bauschritt des Modellbaus noch einmal so richtig ins Zeug zu legen.

Von Fredi Gautschi

Jetzt geht es mit dem Bau des K2 in Spur 0 in die richtige Endphase auch mit den verschiedenen Beschriftungen, die der Autor auf Anfrage anbietet. Gegenüber den ursprünglich vorgesehenen Versionen dieses klassischen gedeckten Güterwagens, sind jetzt auch Varianten von früheren Privatbahnen und eine neue Beschriftung eines Gleisbauunternehmens verfügbar.

Oberteil

Wir leimen das Unterdach (Pos. DA07) am Dachblech an. Das Dach wird nun mit den beiden Zylinderkopfschrauben (Pos. DA06) am Kasten angeschraubt.

Im Bremserhaus leimen wir das Fensterglas (Pos. BH10) auf der Innenseite an. Das

Bremserhaus kann nun, sofern nicht bereits vor der Farbgebung erfolgt, am Kasten angeleimt werden.

Mit gelber respektive roter Farbe werden die verschiedenen Griffe (Bremshahne, GP-Wechsel, Auslösevorrichtung und Entlüftungshebel) angemalt.

Werden die Türen und Luftschieber mit aluweisser Farbe lackiert, können diese nun ebenfalls montiert werden.

Bevor wir die restlichen Montagearbeiten ausführen, Beschriften wir das Modell.

Beschriftung

Die Beschriftung kann bei mir bestellt werden, wenn das Modell entsprechend weit gediehen ist. Die Schriftzüge auf den Beschriftungstafeln werden angerieben. Die

Zettelkästen werden erst nach dem Anbringen der Beschriftung an den Beschriftungstafeln angeleimt. Die Beschriftung im Unterteil besteht aus Nassschiebern.

Folgende Hilfsmittel/Werkzeuge werden benötigt:

- Microscale MICRO SOL oder MICRO SET (bei Old Pullman erhältlich)
- Zahnstocher
- Pipette
- Wattestäbchen
- Pinzette
- feiner Schraubenzieher
- scharfes Messer (evtl. Skalpell)
- Schere
- Haushalt- oder Fliesspapier
- Kleine Schale für das Wasser